

PU-CL

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

- Reiniger für PU-Schaum, Anwendung mit Pistole oder Sprühapplikator.



MERKMALE

- Einfache Anwendung.
- Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.
- Das ideale Produkt für die korrekte Wartung der Auspresspistole und die Reinigung der Arbeitsoberflächen.
- Nur mit frisch aufgetragenem PU-Schaum anwendbar.
- Verwendbar mit Pistole oder Sprühapplikator.
- Hohe Haftleistung.
- Lagertemperatur: +5 °C bis +25 °C.
- Haltbarkeitsdauer: 24 Monate.
- Enthält keine als CMR (karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch) eingestuften Stoffe.

ANWENDUNGEN

- Reiniger für PU-Schaum, Anwendung mit Pistole oder Sprühapplikator .

1. SORTIMENT

POS.	ART.-NR.	GRÖSSE	FOTO	ANWENDUNG	FEUER-WIDERSTAND	BESCHREIBUNG	
1	PUCL500	500 ml.			--	Reiniger für PU-Schaum, Anwendung mit Pistole oder Sprühapplikator	12

2. ZUBEHÖR

POS.	ART.-NR.	FOTO	KOMPONENTE	MATERIAL
1	PUP101			Auspresspistole für PU-Schaum
2	PUP102			Auspresspistole für PU-Schaum
3	PUCA01			Applikationskanülen für PU-Schaum

3. ANWENDUNG DES REINIGERS

	<p>1. Einen Lappen oder ein Papiertuch mit PU-CL tränken und die Oberfläche abwischen. Den Vorgang mit einem sauberen Tuch wiederholen. Bei porösen Oberflächen den Reiniger zunächst in die Oberfläche eindringen lassen und im Anschluss reinigen.</p>
	<p>2. PU-CL eignet sich sowohl für die Reinigung von Hand als auch mit Pistole. Zur manuellen Reinigung einen Sprühdiffusor verwenden, der auf den Sprühaufsatz montiert wird.</p>
	<p>3. Durch Druckanwendung auf den Diffusor strömt der Reiniger hinaus. Zum Reinigen mit der Pistole wird der Behälter auf die Pistole geschraubt. Der Behälter darf nicht seitlich gehalten werden. Vorsichtig den Abzug der Pistole betätigen, um eventuelle Schaumreste im Inneren der Pistole zu entfernen. Sobald der Reiniger aus der Pistole herausströmt, den Abzug loslassen..</p>
	<p>4. Den Reiniger im Innern der Pistole 1 bis 2 Minuten wirken lassen. Abzug erneut betätigen und gedrückt halten, bis der Reiniger frei von Verunreinigungen hinausströmt. Diesen Vorgang bei jeder Pistolenreinigung 2 bis 3 Mal wiederholen.</p>