



TFY

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement par interférence mécanique entre le filetage et le béton.
- Utilisable pour des charges hautes.
- Conçu pour le béton fissuré et non fissuré.
- Approprié quand les distances entre ancrages et au bord sont réduites.
- Utiliser pour les charges statiques ou quasi-statiques.
- Installation facile.
- Un avant-trou est nécessaire ; le filetage du matériau de support s'effectue durant l'installation de l'ancrage.
- L'outil d'installation DO-TFY est nécessaire pour faire une installation correcte.
- Possibilité d'installation par nettoyage avec la mèche
- Réutilisable
- Peut se démonter, en laissant la surface diaphane.

APPLICATION

- Fixations non structurelles en béton fissuré et non fissuré dans l'intérieur.
- Valide pour la fixation des filets de contention.
- Approprié aux installations temporaires, permet le passage de cordes, câbles ou autres éléments à travers le piton.



DO-TFY

MATÉRIAUX BASE



GAMME DE MESURES

 $\varnothing 8 - \varnothing 12$

CONDITIONNEMENT DU TROU



SEC



HUMIDE



INONDÉ

CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES POUR LA TRACTION DANS LE BETON NON-FISSURE [kg]

TFY


857

1055

 $\varnothing 8$ $\varnothing 12$

1. GAMME

ITEM	CODE	DIMENSIONS	PHOTO	DESCRIPTION	MATÉRIAU	REVETEMENT
1	TFY	$\varnothing 8 - \varnothing 12$		Tête piton	Acier au carbone estampé, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$	
2	DO-TFY	$\varnothing 8 - \varnothing 12$		Outil d'installation pour vis de $\varnothing 8$ y $\varnothing 12$. Valide pour les deux dimensions.	Acier au carbone estampé, revêtement de phosphate	

2. DONNÉES D'INSTALLATION**2.1. PLAN D'INSTALLATION**

- d_0 : Diamètre du foret
 h_{ef} : Profondeur effective
 h_1 : Profondeur du trou foré
 h_{nom} : Profondeur d'installation
 h_{\min} : Epaisseur minimale du béton

3. PARAMETRES D'INSTALLATION

Paramètres généraux d'installation												Profondeur d'installation standard ($h_{ef, std}$)								Profondeur d'installation réduite ($h_{ef, red}$)										
Famille	Code	Dimension (lettre)		Evaluation		Diamètre du foret		Diamètre du trou d'épaisseur à fixer		Version du tête																				
		d_o	d_f	[mm]	[mm]	[--]	SW/Tx	T_{inst}	S_{min}	C_{min}	h_{min}	h_{max}	$h_{1 / h_{1,bit}}$	h_{nom}	h_{ef}	t_{fix}	$S_{cr,N}$	$C_{cr,N}$	$S_{cr,sp}$	$C_{cr,sp}$	h_{min}	$h_{1 / h_{1,bit}}$	h_{nom}	h_{ef}	t_{fix}	$S_{cr,N}$	$C_{cr,N}$	$S_{cr,sp}$	$C_{cr,sp}$	
[--]	[--]	[--]	ETA	d_o	d_f	[mm]	[mm]	[--]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	$h_{1 / h_{1,bit}}$	h_{nom}	h_{ef}	t_{fix}	$S_{cr,N}$	$C_{cr,N}$	$S_{cr,sp}$	$C_{cr,sp}$	h_{min}	$h_{1 / h_{1,bit}}$	h_{nom}	h_{ef}	t_{fix}	$S_{cr,N}$	$C_{cr,N}$	$S_{cr,sp}$	$C_{cr,sp}$
TFY	TFY08055	Ø8 x 55	--	8	--	DOFTY0812	20	35	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	60/76	50	37,5	--	113	57	130	65
	TFY08075	Ø8 x 75	--							100	75/91	65	50,5	--	152	76	65	50,5												
	TFY12075	Ø12 x 75	--	12	--	DOFTY0812	50	75	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	90/114	75	58,0	--	174	87	190	95


4. PROCÉDURE D'INSTALLATION

4.1. INSTALLATION DANS LE BÉTON




1. PERCER

Vérifier que le béton est bien compact et sans pores significatifs.
Admet des trous secs, humides ou inondés.
Perçage en mode percussion ou marteau.
Percer au diamètre et à la profondeur spécifiée



2. SOUFFLER ET NETTOYER

Nettoyer le trou des restes de poussière et des fragments du perçage.
Utiliser bombe d'air et brosse



2 b) NETTOYAGE AVEC FORET

Comme alternative à 2.a) :

- Installations vers le haut : aucun nettoyage requis.
- Installations à l'horizontale ou vers le bas : aucun nettoyage requis si le matériau de base est percé à une profondeur $h1,bit$, puis, après le perçage, la mèche est introduite et retirée trois fois en mode rotation avec le mode marteau activé.



3. PLACER L'UTILE

Placer l'outil DO-TFY pour installer correctement le produit
Utiliser une clé à choc qui ne dépasse pas le couple de serrage maximal spécifié dans les tables antérieures.



4. INSTALLER

Insérez l'ancrage dans le trou à l'aide d'une clé à chocs avec l'outil DO-TFY jusqu'à la profondeur spécifiée dans le tableau
El anclaje puede tener que ser ajustado después de la instalación.

5. RÉSISTANCES*

Les résistances dans le béton C20 / 25 pour un ancrage isolé sans effets de la distance au bord et des distances entre les ancrages sont indiquées dans le tableau suivant :

Les valeurs soulignées et en italique indiquent une défaillance de l'acier, les valeurs en **gras** indiquent une défaillance par le béton et le reste indique une défaillance par extraction.

1 KN ≈ 100 kg

5.1 RESISTANCES CHARACTERISTIQUES [kN]

Paramètres généraux				Non-fissuré béton				Fissuré béton			
Famille	Code	Dimension	Evaluation ETA	Traction N _{Rk} , ucr		Cisaillement V _{Rk} , ucr		Traction N _{Rk} , ucr		Cisaillement V _{Rk} , ucr	
				(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})
TFY	TFY08055	Ø8 x 55	--	--	11,30	--	--	--	7,91	--	--
	TFY08075	Ø8 x 75	--	17,65	11,30	--	--	12,36	7,91	--	--
	TFY12075	Ø12 x 75	--	--	21,73	--	--	--	15,21	--	--

5.1 RESISTANCES DE CALCUL [kN]

Paramètres généraux				Non-fissuré béton				Fissuré béton			
Famille	Code	Dimension	Evaluation ETA	Traction N _{Rd} , ucr		Cisaillement V _{Rd} , ucr		Traction N _{Rd} , ucr		Cisaillement V _{Rd} , ucr	
				(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})
TFY	TFY08055	Ø8 x 55	--	--	6,28	--	--	--	4,39	--	--
	TFY08075	Ø8 x 75	--	11,77	6,28	--	--	8,24	4,39	--	--
	TFY12075	Ø12 x 75	--	--	14,49	--	--	--	10,14	--	--

5.3 CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES (avec $\gamma_F = 1.4$) [kN]

Paramètres généraux				Non-fissuré béton				Fissuré béton			
Famille	Code	Dimension	Evaluation ETA	Traction N _{rec} , ucr		Cisaillement V _{rec} , ucr		Traction N _{rec} , cr		Cisaillement V _{rec} , cr	
				(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})
TFY	TFY08055	Ø8 x 55	--	--	4,48	--	--	--	3,14	--	--
	TFY08075	Ø8 x 75	--	8,41	4,48	--	--	5,88	3,14	--	--
	TFY12075	Ø12 x 75	--	--	10,35	--	--	--	7,24	--	--

*L'ancrage TFY est conçu pour être utilisé uniquement dans des applications non critiques pour la sécurité. L'ancre TFY n'est PAS conçue pour être utilisée dans les systèmes antichute ou comme ancre de levage

COEFFICIENT DE MAJORIZATION A EXTRACTION POUR CHARGES A TRACTION DANS DU BÉTON HAUTE RÉSISTANCE ψ_c

Diamètre	Ø8		Ø12	
Profondeur d'installation	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})	(h _{ef, red})	(h _{ef, std})
C30/37	1,21	1,22	1,16	--
C40/50	1,39	1,41	1,29	--
C50/60	1,54	1,58	1,40	--